



## RECOMENDACIONES PARA INSTALACION SUELO TÉCNICO:

### Requisitos de la obra:

- Solera libre de polvo y tan lisa como sea posible.
- No debe haber otros gremios pisando el suelo que acabamos de montar ni levantando losetas para pasar instalaciones.
- No debe haber obstáculos que dificulten el montaje.
- Intentar distribuir los paquetes de suelo uniformemente de forma que no nos estorben para la instalación y minimicemos el espacio entre placas y lugar de instalación.
- Los perímetros de la zona a instalar deben estar terminados, listos para recibir el suelo.

### Método de instalación:

- Comprobar que el nivel que nos piden se cumple en todo el perímetro de la instalación.
- Las patas se encolan a la solera (no se clavan) usando la cola de poliuretano. Si la pata queda algo torcida por irregularidades de la solera, se calza con cuñas similares a las que se usan en el alicatado de paredes.
- Montar una línea maestra de placas con su estructura, procurando que ésta sea la que visualmente más predomina (por ejemplo a la entrada). Esta línea maestra debiera estar centrada en la instalación y ser la tirada más larga de todas. El nivel de esta línea debe ser perfecto, ya que a partir de ella se montará el resto del suelo.
- Una vez montada la maestra, empezar a montar a un lado y a otro de la maestra, montando un poco de estructura y un poco de placa. (nunca montar toda la estructura antes que las losetas)
- Los remates se hacen al final de la instalación. En las patas de estructura habrá que cortar los tetones para poder instalar las patas debajo del remate. (el pie sustentará solo 2 placas en lugar de cuatro). En el remate no se podrán instalar los travesaños ya que no se pueden cortar. Dejar un perímetro de unos 5mm libres para posibles dilataciones del material y evitar que las placas queden aprisionadas entre si; ello podría provocar que el suelo cruja o chirrie al pisarlo.
- En el canto de la placa que hemos cortado, podemos adherir burlete adhesivo de espuma para que la placa reciba algo de fuerza hacia el interior y quede firme. La calidad del corte podrá ser mejor o peor dependiendo de si la propiedad piensa instalar un zócalo perimetral o no.

### Una vez instalado:

- No pisar hasta pasadas unas 6 horas
- No registrar (levantar) nunca grandes tiradas de placas
- Fregar con mocho muy escurrido y con detergente neutro.